

## Ablesen des elektronischen Wasserzählers

Auf der Frontplatte des Zählers befindet sich ein optischer Taster (Bedientaste - siehe Abbildung). Mit dieser Taste können Sie zwischen den einzelnen Anzeigeeoptionen wechseln.

Um die eingebaute Batterie zu schonen, fällt der Zähler bei Bedienpausen von ca. 4 Minuten in den Schlafmodus (Anzeige aus). Durch kurzes Berühren der Taste kann die Anzeige wieder aktiviert werden. Nach dem Wecken erscheint in der Anzeige für ca. 2 Sekunden der aktuelle Zustand.

Durch Berühren des optischen Tasters wechseln Sie zwischen folgenden Optionen:

- Aktueller Zählerstand (m<sup>3</sup>)
- Durchfluss (m<sup>3</sup>/h)
- Softwareversion z.B. „F06-006“
- Displaytest (alles an / alles aus - im Wechsel)
- Batterielebensdauer „batt“
- Fehlermeldungen (wenn Fehler vorliegen entnehmen Sie die Fehler- bzw. Alarmcodes der Bedienungsanleitung) z.B. „C1, E1...E7“



### Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung des Herstellers finden Sie auf unserer Internetseite:  
[www.wlv-voeslau.at/kundenservice/gebuehren](http://www.wlv-voeslau.at/kundenservice/gebuehren)